

/// INFRASTRUKTUR

Schlossgutsaal



EINLEITUNG

Die Technik im Schlossgutsaal wurde erneuert. Neu steht für die Bedienung ein kleines Touchpanel hinter dem Vorhang rechts der Bühne zur Verfügung. Die Programmierung wurde darauf ausgelegt, dass der Kunde die Anlage selber ein- und ausschalten bzw. selber nach seinen Wünschen auf einfache Art und Weise konfigurieren kann. In dieser Dokumentation finden Sie die wichtigsten Informationen.

TOUCHPANEL



1. Sie können das Audio selbständig ein- und ausschalten. Es stehen 3 Funkstrecken zur Verfügung. Dabei kann pro Kanal jeweils ein Handsender oder ein Headset gewählt werden. Zudem ist bei der Bühne ein 3.5mm Klinke Anschluss vorhanden, mit dem das Audio von einem externen Gerät wie z.B. iPod oder Smartphone wiedergegeben werden kann. Für die Regulierung der Lautstärke steht hinter dem Vorhang ein kleines Faderpult zur Verfügung.
2. Neu stehen zwei Leinwände links und rechts zur Verfügung. Mit dem Klick auf «Ein» werden die Leinwände automatisch heruntergefahren und die Projektoren eingeschaltet.
3. Als Standardeingang ist Clickshare gewählt. Sie finden bei den Mikrofonen zwei kleine USB Dongles, mit denen Sie von Ihrem Windows Rechner oder Mac ganz einfach Bild und Ton auf die Projektoren bzw. die Audioanlage übertragen können. Folgen Sie dazu lediglich der Anleitung auf dem Touchpanel, die Inbetriebnahme ist sehr einfach. Nebst dem Clickshare Eingang ist als Alternative ein kurzes HDMI Kabel vorhanden.
4. Im Expertenmodus können auf beiden Leinwänden unterschiedliche Inhalte angezeigt werden. Dieser Modus wird in der Regel nicht benötigt.
5. Sie können das Frontlicht über das Touchpanel ein- und ausschalten.
6. Die sechs Frontscheinwerfer können unter diesem Button konfiguriert werden (siehe weiter unten).
7. Mit «Anlage ausschalten» kann die komplette Anlage ausgeschaltet werden
8. Unter «Hilfe» finden Sie gängige Anleitungen, die Sie bei allfälligen Problemen oder Unklarheiten unterstützen.



Das Pult ist automatisch eingeschaltet, Sie müssen nur den Fader auf ca. Position 7-8 fahren. Am Schluss bitte den Fader wieder auf die Position Null fahren.

LICHT

Front

Das Fronlicht wird über das Touchpanel direkt eingeschaltet und konfiguriert. Dabei können Sie selber bestimmen, welcher Scheinwerfer wie hell leuchten soll.



Bühne

